www.elgpedestais.com.br
suporte@elgpedestais.com.br

ELG Pedestais
TV Mounts | AV Furniture | Speaker Stands and More

Suporte Inclinável para TVs LCD/LED/Plasma

Modelo A03V4

Manual de Instruções

*Imagens meramente ilustrativas. Produto sujeito a alterações sem aviso prévio.

CARGA MÁXIMA 45 Kg

Características Técnicas

Compatibilidade	32" a 55"
Carga máxima	45 kg
VESA 400	100-400 x 100-400 mm (HxV)
Inclinação vertical (TILT)	0º - 15° (Para baixo)
Distância da parede	45 / 55 / 65 mm (4,5 / 5,5 / 6,5 cm

Conteúdo da embalagem

- ❑ Base de parede (1x)
- ❑ Haste vertical (2x)
- ❑ Alavanca de ajuste de inclinação (1x)
- ❑ Trava de segurança (1x)
- ❑ Manual de instruções (1x)
- ❑ Kit de acessórios (1x)

ATENÇÃO

1. Leia atentamente todas as instruções deste manual antes de iniciar a instalação. Se você estiver em dúvida sobre qualquer parte do processo de instalação, contate um instalador ou revendedor autorizado. A ELG Pedestais não se responsabiliza pela incorreta instalação do produto.
2. Verifique se a superfície de instalação apresenta resistência suficiente para suportar tanto o peso do suporte quanto do aparelho a ser instalado. Superfícies com baixa resistência devem ser reforçadas antes da instalação.
3. Verifique a posição das tubulações e fiações internas à parede, antes de furá-la para instalação do suporte.
4. Não instale monitores/televisores com peso maior que 45 kg.
5. Utilize equipamentos de segurança e ferramentes apropriadas para efetuar a instalação.
6. É recomendado que a instalação seja realizada por duas pessoas. Não recomendamos tentar instalar sozinho, um televisor muito pesado.

Ferramentas necessárias

- ❑ Chave Phillips
- ❑ Chave de boca ou estrela 13mm (1/2")
- ❑ Furadeira/Parafusadeira elétrica ou portátil
- ❑ Broca 6mm (1/4") para instalação em paredes Drywall
- ❑ Broca 10mm (3/8") para instalação em paredes de alvenaria

Kit de acessórios

(A) Parafuso M4x16 (x4)	(I) Arruela M6 (x4)
(B) Parafuso M4x35 (x4)	(J) Espaçador 10 mm (x8)
(C) Parafuso M5x16 (x4)	(K) Arruela M8 (x4)
(D) Parafuso M5x35 (x4)	(L) Parafuso rosca soberba M6x63 (x4)
(E) Parafuso M6x16 (x4)	(M) Bucha plástica N10 (x4)
(F) Parafuso M6x35 (x4)	(N) Gatilho de inclinação (x2)
(G) Parafuso M8x16 (x4)	(O) Parafuso M4x10 (x2)
(H) Parafuso M8x35 (x4)	

INSTALAÇÃO

Passo 1A – Instalando o suporte (Madeira / Drywall)

ATENÇÃO: Verifique corretamente o local de instalação para que o suporte seja posicionado sobre uma viga ou paniel de madeira com resistência adequada. Não é recomendado fixar o suporte apenas sobre o gesso do drywall. Para uma instalação mais segura, recomenda-se que a mesma seja realizada por um profissional.

1. Escolha uma viga ou parede adequadamente resistente para a fixação do suporte.
2. Posicione a Base do suporte sobre a parede e marque quatro pontos para fixação. Assegure-se de que haja pelo menos dois pontos de fixação em cada coluna sob o drywall - 02 superiores e 02 inferiores (veja Fig. 1).
3. Certifique que o suporte está nivelado, através do nível de bolha embutido na base da parede do suporte.
4. Utilize broca 6mm (1/4") para fazer os furos sobre as marcações.
5. Com auxílio de outra pessoa, posicione o suporte sobre as furações e faça a fixação utilizando os parafusos (L) e arruelas M8 (K), fornecidos no kit de acessórios (veja Fig. 2).

OBSERVAÇÃO:
Não solte o suporte até os parafusos estejam totalmente fixados na parede.

Passo 1A – Instalando o suporte (Madeira / Drywall)


Fig. 1



Fig. 2

Passo 1B – Instalação em parede de alvenaria

ATENÇÃO: Verifique corretamente o local de instalação para que o mesmo apresente resistência adequada para suportar tanto o peso do suporte, quanto do televisor. Para uma instalação mais segura, recomenda-se que a mesma seja realizada por um profissional.

1. Com o auxílio de outra pessoa, posicione o suporte onde deseja efetuar a instalação e verifique se o mesmo está nivelado através do nível de bolha localizado na base de fixação na parede.
2. Enquanto outra pessoa segura o suporte na posição desejada, marque quatro pontos de fixação dos parafusos na parede 02 superiores e 02 inferiores (veja Fig. 3).
3. Utilize broca 10mm (3/8") para fazer os furos sobre as marcações. Remova de dentro dos furos o excesso de poeira gerada pela broca.
4. Insira as buchas plásticas (M) até que as mesmas fiquem niveladas com a parede. Se necessário, um martelo pode ser usado para bater levemente nas buchas para o nivelamento das mesmas (Veja Fig. 4).
5. Posicione o suporte sobre as furações e faça a fixação tilizando os parafusos (L) e arruelas (K) fornecidos no kit de acessórios (Veja Fig. 2).


Fig. 3


Fig. 4

OBSERVAÇÃO:
Não solte o suporte até que os parafusos estejam totalmente fixados na parede.

Passo 2 - Fixando as hastes verticais no televisor

IMPORTANTE:
O kit de acessórios contém parafusos de diferentes tamanhos e comprimentos para fixação no televisor, os quais estão de acordo com os padrões mais comumente encontrados na maioria das TVs LCD/LED/PLASMA disponíveis no mercado. Entretanto, podem haver exceções quanto à compatibilidade dos mesmos. Após identificação dos parafusos compatíveis, o restante nao será utilizado.

1. Identifique no kit de acessórios o parafuso compatível com o mesmo tipo de rosca presente na traseira do televisor.
2. Alinhe os furos das hastes verticais sobre os do televisor.
3. Para fixar os parafusos é necessário bascular o conjunto de inclinação das hastes verticais.

3.1 Insira a Alavanca de ajuste de inclinação (01), em ambas as hastes.
3.2 Fixe na extremidade oposta da alavanca o Gatilho (N) e trave com o parafuso (O) (veja Fig. 5).
3.3 Retire os grampos e os pinos (veja Fig. 6).
3.4 Gire e mantenha pressionada a Alavanca de ajuste de inclinação (01) e sem soltá-la, bascule o conjunto de inclinação para ter acesso aos furos e rasgos das hastes, para assim fazer a fixação dos parafusos.



Fig. 5



Fig. 6

4. Fixe as hastes verticais utilizando os parafusos e arruelas fornecidos.



Fig. 7



Fig. 8

Passo 2 - Fixando as hastes verticais no televisor

(Continuação)

4.1 Se os furos na traseira do televisor forem nivelados com a superfície do aparelho, utilize os parafusos curtos (A, C , E ou G) (veja Fig 7).
4.2 Se os furos na traseira do televisor estiverem abaixo da superfície do aparelho, utilize os parafusos longos (B, D, F ou H), juntamente com os espaçadores plásticos (J) (veja Fig. 8). Desta forma pode-se ajustar a distância da parede e compensar o comprimento dos parafusos.

NOTA:
Se os parafusos compatíveis com o televisor forem algum dos padrões M4, M5 ou M6, deve utilizar as arruelas padrão M6 (I). Parafusos padrão M8 não necessitam de arruelas.

5. Após fixar os parafusos compatíveis, gire e mantenha pressionada novamente a Alavanca de ajuste de inclinação (01), retorne o conjunto de inclinação para a posição original, reencaixe os pinos e grampos.

Passo 3 - Ajuste de inclinação

1. Para ajustar a inclinação do televisor, segure-o com uma das mãos, gire e mantenha pressionada a Alavanca de ajuste de inclinação (01), até o final. Cuidadosamente, ajuste a angulação do televisor até a posição desejada e e retorne a alavanca para a posição original.
   Não force a inclinação até sem que as hastes estejam totalmente destravadas.

Passo 4 - Concluindo a instalação

1. Verifique se as hastes verticais ficaram corretamente encaixadas e seguras na traseira do televisor.
2. Com o auxílio de outra pessoa, cuidadosamente, encaixe os "ganchos" das hastes verticais na base do suporte, já fixada na parede.
3. Centralize o televisor em relação ao suporte.
4. Insira a barra de segurança através da parte inferior das hastes verticais, para travá-las e evitar que as mesmas possam ser desencaixadas acidentalmente (veja Fig. 9).
   Se necessário, é possível utilizar um cadeado na extremidade da barra de segurança (item não fornecido).

IMPORTANTE:
Não é recomendado em nenhuma hipótese a instalação do suporte sem o uso da barra de segurança.



Fig. 9

0309-20100716

TERMO DE GARANTIA

ATENÇÃO: Verifique se a superfície onde será instalado o suporte apresenta resistência suficiente para uma instalação segura. FIQUE ATENTO a carga máxima indicada para o suporte. Aconselhamos que todas as instalações sejam efetuadas por profissionais da área. A ELG Pedestais não se responsabiliza por problemas causados pela incorreta instalação ou peças acopladas aos suportes. A garantia limita-se apenas ao suporte,desde que as recomendações acima sejam respeitadas, principalmente o peso de sua TV/Monitor. A ELG Pedestais isenta-se de trocar ou consertar qualquer produto que apresente algum vício de qualidade por mau uso. Produtos com alterações como: novos furos, amassados, arranhões não serão aceitos. Em caso de devolução, somente serão aceitos os produtos que estiverem na embalagem original, sem indícios de uso, com todos os acessórios, manuais de instrução e acompanhados da respectiva nota fiscal.

CERTIFICADO DE GARANTIA

1. CONDIÇÕES GERAIS DA GARANTIA.
1.1. A ELG Pedestais garante o produto de sua fabricação constante da nota fiscal em anexo, contra qualquer defeito de material ou processo de fabricação, desde que a critério de seus técnicos autorizados, se constate defeito em condições normais de uso;
1.2. A reposição de peças defeituosas e execução dos serviços decorrentes desta garantia, serão prestados através da ELG Pedestais;
1.3. A garantia só terá validade mediante preenchimento e envio deste juntamente do produto com defeito, todos os acessórios que compõe o kit e respectiva nota fiscal de compra.

2. PRAZO DA GARANTIA.
2.1. Os produtos ELG Pedestais possuem garantia contra defeito de fabricação de 01 (um) ano, a contar da data de compra do produto na revenda.

3. LIMITAÇÕES DA GARANTIA.
3.1. Decurso do prazo de validade previsto no item 2.1;
3.2. A garantia limita-se apenas ao produto, desde que todos os passos referentes às instruções de uso e instalação sejam seguidos;
3.3. As condições constantes neste termo de garantia são as únicas e exclusivas oferecidas ao cliente. Sob hipótese alguma a ELG Pedestais será responsável por quaisquer danos diretos ou indiretos, inclusive, transporte, lucros cessantes, especiais, incidentais ou consequenciais, seja com base em contrato, ato lícito, prejuízo ou outra norma legal.

4. EXCLUSÃO DE GARANTIA.
A garantia será automaticamente excluída caso:
4.1. Houver alterações no produto (furos, amassados, arranhões);
4.2. Não seja respeitado o limite de carga estabelecido para o produto;
4.3. Apresente danos causados por falha na instalação, acidentes ou mau uso;
4.4. Uso em desacordo com a finalidade para qual o produto foi projetado;
4.5. Danos decorrentes do transporte ou embalagem inadequada, utilizados pelo cliente;
4.6. Danos causados por agentes naturais (maresia, chuva, enchente, entre outros);
4.7. Danos causados por produtos químicos (Benzina, Thinner, Removedores, entre outros);
4.8. Utilização do produto em ambientes agressivos (umidade excessiva, acidez, corrosivos ou exposição excessiva ao calor);
4.9. Apresentação de rasuras ou modificações neste certificado.

5. COMO PROCEDER EM CASO DE ACIONAR A GARANTIA.
5.1. Envie um e-mail para o endereço suporte@elgpedestais.com.br relatando o problema apresentado. Acrescente o máximo de informações possíveis, fotos, ilustrações e/ou descrições. A equipe técnica ELG Pedestais irá analisar seu caso e responderá seu e-mail em no máximo 24 horas (este prazo não leva em consideração finais de semana e feriados);
5.2. Caso seja necessário, a ELG Pedestais poderá solicitar o envio do produto para análise. Este envio ocorrerá por conta do cliente;
5.3. Em caso de ser constatado defeito de FABRICAÇÃO, retornaremos a peça para o endereço do remetente em no máximo 08 (oito) dias úteis e em caso de defeitos não cobertos pela garantia, entraremos em contato via e-mail, correio ou telefone, apresentando orçamento para conserto (dentro do mesmo prazo estabelecido acima) para aprovação, sendo que o cliente terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para a retirada do mesmo após o comunicado de conclusão dos reparos necessários não cobertos pela garantia. Não havendo a retirada neste prazo, a ELG Pedestais poderá dar o destino que melhor convier ao produto, não cabendo ao Cliente qualquer tipo de indenização, reembolso ou qualquer outra modalidade de ressarcimento;
5.4. Se a troca ou conserto estiver coberto pela garantia, a devolução do seu produto será efetuada via CORREIO por conta da ELG Pedestais.

ATENÇÃO: Abaixo campos de preenchimento obrigatório.

LOJA: CÓDIGO DO PRODUTO:

DATA DA COMPRA: NOTA FISCAL Nº: